

Инструкция по эксплуатации Med 99 пульт вызова медперсонала.

Характеристики:

- Размер: $\approx 140 \times 100 \times 25$ мм
- Рабочая частота: 315MHz/433.92MHz
- Рабочее напряжение: DC5 ~ 9В (адаптер питания)
- Рабочий ток: ≤ 75 мА ± 5 мА

Подключение:

Для регистрации Med 99 необходимо зайти в режим программирования (регистрации) принимающего устройства (пейджер, табло и т. п.), затем набрать необходимый номер на пульте и нажать кнопку с изображением «колокольчика».

Примечание:

Для входа в режим программирования (регистрации) смотрите инструкцию соответствующего приемника.